

Skal føre PE-vandrør gennem stærkt forurennet jord, kan vi anvende PE-rør til dette?

Svar:

Hvor tætte er rørene?

Hvad angår diffusionstæthed gælder det, at ledninger af polyethylen ikke er tætte nok overfor olie og benzin (kul-brinter).



PVC rør er "næsten" tætte



PE rør er IKKE tætte

Rør med diffusionsspærre skal anvendes!

PE trykrør, hvorom der først er en særlig aluminiumsbeskyttelse og dernæst en PE kappe.

Det giver et fuldstændigt tæt rørsystem, hvor vandet hverken optager lugt eller smag fra omgivelserne.

Wavin har ikke et sådant rørsystem til salg i Danmark (Trigon systemet sælges i UK).

