

Szerelési útmutató

A szerelés megkezdése előtt ellenőrizni kell:

- a munkagödör alsó síkja megfelelő tömörségű, és vízszintes legyen,
- tartani kell a szabvány szerinti távolságot a szikkasztó rendszer alsó síkja és a talajvíz szintje között,
- figyelembe kell venni az épületektől való vízszintes távolságát is, miszerint:
 - szigetelt épület esetén - 2,0 m,
 - szigetelés nélküli épület - 5,0 m,
- javasolt túlfolyó kiépítése.

Blokkok szükséges földtakarása:

- zöld terület - 40 cm,
- nagyobb külső terhelésű területeknél - 80 cm.

Minden egyes beépítésnél az adott talajviszonyoknak és terheléseknek megfelelően egyedileg kell méretezni a szikkasztó/tározó rendszert!

Figyelem:

Az AquaCell rendszer szerelésénél ereszsűrűt kell alkalmazni az ejtőcső bekötésénél, mint pl. rácsos tisztító szűrő, vagy hálós szűrő.



1. A munkákat a munkagödör kiásásával kezdjük, amely 40 centiméterrel szélesebb legyen mint a lerakandó szikkasztó mező mérete. A tömörített tükörre 5-10 cm vastag homokos-kavics réteg kerül.



2. A bekötési pontoknál a perforált csatlakozási pontot kivágjuk.



3. Elhelyezzük a csatlakozó csomókat a megfelelő blokkokra.



4. A vízszintes és függőleges csatlakozó klipszekkel egymáshoz rögzítjük a blokkokat.



5. A munkagödör aljába geotextiliát fektetünk, erre helyezzük el a blokkokat.



6. A teljes rendszert min. 15 cm-es átlapolással körbeburkoljuk geotextiliával.