


DK: Monteringsvejledning for Wavin Asto ekspansionsmuffe**SE: Monteringsanvisning för Wavin Asto expansionsmuff****NO: Monteringsveiledning for Wavin Asto ekspansjons/skjøtemuffe**

- (DK)** Ekspansionsgummiringen tages ud af ekspansionsmuffen.

(SE) Expansionsgummiringen tas ut ur expansionsmuffen.

(NO) Ekspansjonsgummiringen tas ut av ekspansjons/skjøtemuffen.
- (DK)** Monter ekspansionsgummiringen på den rengjorte, ikke rejfede rørspsidse, uden brug af glidemedel.

(SE) Montera expansionsgummiringen på den rengjorda, ej fasade rørspetsånden. Använd ej glidmedel.

(NO) Ekspansjonsgummiringen monteres på rørspiss uten bruk av glidemedel. Rørspiss skal være ren, og skal ikke fases (kones).
- (DK)** Påsmør Wavin Asto glidemedel indvendigt i ekspansionsmuffen samt udvendigt på ekspansionsgummiringen.

(SE) Stryk Wavin Asto glidmedel invändigt i expansionsmuffen samt utväändigt på expansionsgummiringen.

(NO) Wavin Asto glidemedel påføres innvendig i ekspansjons/skjøtemuffen og utvendig på ekspansjonsgummiringen.